

<b>Mecasul</b>	<b>INSTRUÇÃO 007</b>	Página: 1 de 1 Data da Emissão: 06/02/09
	UTILIZAÇÃO PARA DRENOS PARA CONTENÇÃO DE VAZAMENTOS	Edição:001 Data da Revisão:14/02/2011

## 1 OBJETIVO

Está instrução tem como objetivo estabelecer os procedimentos para a correta utilização dos drenos de contenção de vazamentos existentes na empresa.

## 2 PROCEDIMENTOS

As seguintes áreas possuem piso impermeabilizado, sendo providos de área para contenção de vazamentos e drenos de saída para limpeza e recolhimento de resíduos em casos de vazamentos:

- Chapeação e pintura;
- Sala de armazenamento de produtos para ETE;
- Sala de armazenamento de produtos inflamáveis;
- Tanque de armazenamento de óleo lubrificante usado.

Os drenos devem estar constantemente fechados de forma que em caso de derramamento, vazamento ou incidentes os produtos possam ser contidos na área interna sob o piso impermeabilizado para posterior remoção e destino adequado.

Os drenos somente serão abertos em casos de necessidade de limpezas ou para coleta dos produtos que possivelmente vazaram, sendo que a abertura destes deve ser realizada por pessoa devidamente orientada e acompanhada da chefia da oficina.

Para a abertura dos drenos deve ser providenciado material de coleta dos produtos, como baldes, containers ou tambores de forma que estes não contaminem o meio ambiente durante a retirada e limpeza das áreas de contenção.

## 3 Histórico de Alterações

Revisão			Histórico das Alterações
Nº	Data	Aprovação	
00	Fevereiro/09	Gerente de pós-vendas	Emissão inicial
01	Fevereiro/11	Gerente de peças	Revisão sem alteração

Elaborado por:	Nome/Cargo: Daniela de Matos / Consultora Ambiental	Rubrica:	Data:
Revisado por:	Nome/Cargo: Mario Bianchi / Gerente de Pós Vendas	Rubrica:	Data:
Aprovado por:	Nome/Cargo: Mario Bianchi / Representante da Administração	Rubrica:	Data: